

EA897CH-1 (ポータブルヒーター) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますよう、お願いいたします。

〈仕様〉

- ・電源…AC110V
- ・消費電力…1500W
- ・周波数…60Hz
- ・熱量…1260Kcal
- ・風量…3.2m³ / 分
- ・設定温度範囲…0～約40℃
- ・サイズ…300×200×300mm
- ・重量…6.3kg

〈各部名称〉



〈安全注意事項〉

- ・ポータブルヒーターは工業用ヒーターで専門家向けにデザインされています。住居や家庭で使用しないで下さい。
- ・外からの物質がヒーターあるいは、空気吹き出し口や吸気口に入らないようにして下さい。感電したり、火事になったりヒーターにダメージを与えます。
- ・火傷をしますので、素手で触らないで下さい。使用している時はヒーターグリルは熱くなっています。
- ・使用している間や使用後すぐにヒーターを覆わないで下さい。
- ・水や空気から適切な保護をせずにヒーターをアウトドアで使用しないで下さい。
- ・ファンプレードが常にスムーズに回転するか確認して下さい。
- ・可燃する可能性のある物、下記の物からヒーターを遠ざけて保管して下さい。
 1. 可燃性物質 (例えば紙、木材、衣類、葉等)
 2. ファンによってヒーターに吸込まれる可能性のある物質
 3. ゴミや瓦礫の集まり
 4. ガソリン、塗料やその他の可燃性の液体やガス



警告

プラグやコードにダメージがあったり、コードがむき出しになっていたり、ヒーターが落下してダメージを受けた時はヒーターを作動させないで下さい。ヒーターを修理に出して下さい。

〈操作方法〉

装置を作動させる前に：

- ・ヒーターが110Vでアース付きプラグに適切に差し込まれているか確認して下さい。
- ・延長コードを使用するなら、そのコードがアース付きでアウトドアの使用にふさわしいか適切に接地されているか、適切なサイズやワットの割合か確認して下さい。
- ・過度なほこりやごみがヒーターについていない状態か確認して下さい。

作動方法：

1. 適切に接地された電源にコンセントプラグを差し込みます。
2. 希望の位置に温度調整ノブを回して下さい。
(0～約40℃までの任意の温度に設定可能です。)

停止方法：

1. 温度調整ノブを回して“off”の位置にします。
2. 電源からコンセントプラグを抜きます。
3. ヒーターが冷めるまで、手で触ったり、動かしたりしないで下さい。



警告

- ・ヒーターには、ヒーターを停止させるオーバーヒートプロテクターが装備されています。再び作動させる前にオーバーヒートの原因を確認して下さい。スイッチを入れて、再作動させます。
- ・ぬれていたり、温度が低い環境下では使用しないで下さい。

〈メンテナンス〉

注油：ファンモーターのベアリングは注油する必要はありません。

〈クリーニング〉

- ・ヒーターが作動している時に、ほこりやごみその他火事の危険性のある物をヒーターに付いていない状態にして下さい。
- ・ヒーターを長持ちさせるために少なくとも1年に2回クリーニングして下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929